

# Werkzeuge

## Montage

Innensechskantschlüssel mit T-Griff-Option in verschiedenen Durchmessern und Längen:

**5 mm | 01.0027**

✓ mit T-Griff

**5 mm | 01.0008**

✓ länger



<b>2 mm</b>	01.0034
<b>2.5 mm</b>	01.0035
<b>3 mm</b>	01.0002
<b>4 mm</b>	01.0029
<b>5 mm</b>	01.0014
<b>5/64"</b>	01.0638
<b>3/32"</b>	01.0436
<b>1/8"</b>	01.0657
<b>7/32"</b>	01.0437

✓ Standard



**Schlitz-Schraubendreher  
5x100  
01.0435**



**Montage-Werkzeug  
01.0037**

Werkzeuge um das Einführen der Rohre in Gelenke zu erleichtern.

## Messung



**Gliedermaßstab  
metrisch/inch  
01.0045**

2 m aus Holz mit einrastenden Gelenken. Metrisches und Imperiales System.



**Post-It  
00.4016**

Zur Durchmesser Messung an Rohren in Millimeter und Zoll. Maximaler Rohrdurchmesser: 46mm.



**Digital-  
messschieber  
01.0032**

aus Karbon mit Digital-Anzeige. Messbereich: 0 - 150 mm. Genauigkeit: ±0.1 mm.



**Nut-  
lehrensatz  
01.0600**

Nutlehrensatz zur korrekten Auswahl passender T-Nutensteine an Rollstuhl Profilschienen.

## Verbrauchsmaterial



**OKS 250 Weiße  
Allroundpaste 8ml  
04.0012**

Für Schrauben für eine größtmögliche Kraftübertragung und gleichzeitigem Korrosionsschutz.



**Alkoholtupfer  
01.0078**

zum säubern und desinfizieren von Oberflächen. Perfekt für Gelenke und Rohre von Rehadapt.